

## Electric Mirrors - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
موتور آینه بغل چپ	6410
ماژول سوئیچ شیشه بالابرها و آینه ها	6000(DSM)
موتور آینه بغل راست	6415



**www.dr-mechanic.com**

