



Airbag- DENA PLUS

0402044

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور	FNBF00
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	CCN
نود كنترل يونيت سمت راننده	DDN
كانكتور عيب ياب	C001
نود جلو آمپر	ICN
سوئيچ كمربند ايمني راننده	4730A
سوئيچ كمربند ايمني شاگرد	4730B
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
مدول ايربگ جانبي جلو چپ	6563
سنسور ضربه جانبي جلو چپ	6573
مدول ايربگ جانبي جلو راست	6562
سنسور ضربه جانبي جلو راست	6574
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
ماژول ايربگ شاگرد	6564
پيش كشنده كمربند سمت راننده	6575
ماژول ايربگ راننده	6565
پيش كشنده كمربند سمت شاگرد	6576

