

## Central Locking - Dena Plus ECO MUX

| شرح                                     | کد    |
|---|-------|
| سوئیچ                                   | SW00  |
| نود مرکزی داخل اتاق                     | BCM   |
| فیوزها و رله های داخل اتاق              | IPFB  |
| جعبه فیوز محفظه موتور                   | BF00  |
| مجموعه کلیدهای روی داشبورد              | 8025A |
| رله قفل مرکزی                           | RB003 |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB  |
| باتری                                   | BB00  |
| قفل درب راننده                          | 6200  |
| محرک قفل درب جلو سمت راننده             | 6240  |
| محرک قفل درب عقب سمت چپ                 | 6250  |
| محرک درب باک بنزین                      | 6265  |
| محرک قفل درب عقب سمت راست               | 6255  |
| محرک قفل درب جلو سمت شاگرد              | 6245  |
| قفل درب شاگرد                           | 6205  |

Central Locking - Dena Plus ECO MUX



www.dr-mechanic.com

