

Engine Oil Pressure - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
سوئيچ	SW00
باتري	BB00
فيوزها و رله هاى داخل اتاق	IPFB
نود مركزى داخل اتاق	BCM
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئيچ فشار روغن موتور	4110

Engine Oil Pressure - Dena Plus ECO MUX

