

## Radio &amp; CD Player - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
آنتن رادیو	8406
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
مجموعه رادیو پخش	8410A,B,C
AUX	8417
بلندگوی طاقچه عقب چپ	8430
بلندگوی طاقچه عقب راست	8435
بلندگوی درب عقب چپ	8440
بلندگوی درب عقب راست	8445
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025
بلندگوی درب جلو راست	8425
بلندگوی درب جلو چپ	8420



[www.dr-mechanic.com](http://www.dr-mechanic.com)

