



Reverse Distance Sensor - Runna LX

0407001

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سوئيچ لامپهاي دنده عقب	2200
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

