



Central Locking – Runna SP MUX

0401021

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
كليد قفل دريها	6220
محرک قفل صندوق عقب	6260
رله صندوق پيران	RL009
رله قفل مركزى (براى باز كردن درها)	RB010
رله قفل مركزى (براى قفل كردن درها)	RB011

