



Coolant temperature – Runna SP MUX

0904018

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220

