



Injection System –Runna LX Eco Mux Siemens ETC (Easy u)

0101072

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
ایموبیلایزر	8208
سوئیچ اینرسی	1203
رله دوپل	1304
سوئیچ پدال کلاچ	7045
پمپ بنزین	4310
سوئیچ پدال ترمز	2100
سوئیچ 3 مرحله ای فشار گاز کولر	8007
انژکتور 1	1331
انژکتور 2	1332
انژکتور 3	1333
انژکتور 4	1334
کنترل یونیت موتور	1320
کانکتور عیب یاب	C001
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
سنسور اکسیژن بالا	1350A
سنسور اکسیژن پایین	1350B
کوئل دوپل	1135
ناک سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
دریچه گاز برقی	1262

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2017.05.06

