



Immoblizer - Runna ECO MUX

0403002

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
کنترل يونيت موتور	1320
يونيت الکترونيکي ايموبلايزر	8208

\* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00424780 ، IK00397080 و IK00349880 بود  
از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایید.



