



Fuel Gauge - Runna ECO MUX

0901005

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله پمپ بنزين	RLYb
کنترل يونيت موتور	1320
پمپ بنزين	4310

