



Reverse Distance Sensor – Runna SP MUX

0407010

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512

