



## Hazard Warning– Runna SP MUX

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مرآزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ	2340
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست	2345
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615

## Hazard Warning- Runna SP MUX

