



Air Bag System - Runna

0402007

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
ماژول ايربگ راننده	6565
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576
ماژول ايربگ شاگرد	6564
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569

