



Boot Lid– Runna SP MUX

0405012

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
چراغ صندوق عقب	3105
سوئيچ لادري صندوق عقب	3100
كليد صندوق پيران	6237
كليد صندوق عقب	4705
موتور قفل صندوق عقب	6260

