



Brake fluid level and handbrake warning lamp – Runna SP

0905010

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
ميكروسويچ ترمز دستى	4400
ميكروسويچ سطح روغن ترمز	4410

