



Alarm Control Unit-Samand XU7- Siemens CNG

| شرح | كد |
|---------------------------|-----------------------|
| باتري | BB00 |
| جعبه تقسيم | BB10 |
| سوئيچ | SW00 |
| جعبه فيوز | BF00 |
| جلوآمپر | 0004 |
| لامپ سقفی عقب | 3020/3010 |
| استارت | 1010 |
| رله استارت | 1086 |
| آزير | 8605 |
| رله اتوماتيك كولر | 8005 B |
| سوئيچ سه مرحله ای | 8007 |
| يونيت كولر | 8035 |
| کنترل يونيت قفل مرکزي | 6235 |
| رله فلاشر کمکی | 2350 |
| سنسور كيلومتر | 1620 |
| کنترل يونيت موتور (ECU) | 1320 |
| آلترناتور | 1020 |
| پمپ بنزين | 1210 |
| لنت ترمز چپ | 4430 |
| لنت ترمز راست | 4431 |
| میکروسوئيچ روغن ترمز | 4410 |
| میکروسوئيچ ترمز دستی | 4400 |
| میکروسوئيچ درب موتور | 8611 |
| راهنمای جلو چپ | 2340 |
| راهنمای جلو راست | 2345 |
| راهنمای جلو راست | 2325 |
| راهنمای عقب راست | 2635 |
| راهنمای عقب چپ | 2630 |
| راهنمای جلو چپ | 2320 |
| سوئيچ اينرسی | 1203 |
| میکروسوئيچ صندوق | 3100 |
| سوئيچ کمربند صندلی راننده | 4730 |
| سنسور دمای خارج | 7222 |
| کلید لای دري | 3001/300 3003/3002 |
| | |
| | |

Alarm Control Unit-Samand XU7- Siemens CNG



www.dr-mechanic.com

