



## Head Lamp- Samand MUX

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	0002
سوئيچ	SW00
نمايشگر جلو آمپر	ICN
نود مركزي	CCN
نود جلويي	FN
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610

## Head Lamp- Samand MUX

