



Alarm Control Unit-Samand & Soren EF7&XU7- Siemens Petrol

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جلوآمپر	0004
لامپ سقفی عقب	3020/3010
استارت	1010
رله استارت	1086
آزير	8605
رله اتوماتيك كولر	8005 B
سوئيچ سه مرحله ای	8007
يونيت كولر	8035
کنترل يونيت قفل مرکزي	6235
رله فلاشر کمکی	2350
سنسور كيلومتر	1620
کنترل يونيت موتور (ECU)	1320
آلترناتور	1020
پمپ بنزين	1210
لنت ترمز چپ	4430
لنت ترمز راست	4431
میکروسوئيچ روغن ترمز	4410
میکروسوئيچ ترمز دستی	4400
میکروسوئيچ درب موتور	8611
راهنمای جلو چپ	2340
راهنمای جلو راست	2345
راهنمای جلو راست	2325
راهنمای عقب راست	2635
راهنمای عقب چپ	2630
راهنمای جلو چپ	2320
سوئيچ اينرسی	1203
میکروسوئيچ صندوق	3100
سوئيچ کمربند صندلی راننده	4730
سنسور دمای خارج	7222
کلید لای دري	3001/300 3003/3002

Alarm Control Unit-Samand & Soren EF7&XU7- Siemens Petrol

