



Cigar Lighter

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز اصلی	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
دسته راهنما	0002
فندک	8100

Cigar Lighter

