



Reverse Gear Lamp	
-------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
میکروسوییچ دنده عقب	2200
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635

Reverse Gear Lamp



www.dr-mechanics.com

SW00

