



Immobilizer

شرح قطعه	كد قطعه
باتري	BB00
نود مركزي داخل اتاق	NBCM
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BFRM
كانكتور عيب ياب	C001
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فيوز داخل اتاق (كنار سوكت عيب ياب)	EX-BOX
سويچ	SW00
كنترل يونيت موتور	1320
يونيت ايموبلايزر	8208

Immobilizer

www.dr-mechanic.com

