



Front & Rear Fog Lamp

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله مه شکن جلو	RL4
سوییچ	SW00
دسته راهنما	0002
مه شکن جلو چپ	2670
مه شکن جلو راست	2675
مه شکن عقب راست (چراغ عقب روی درب صندوق)	2639
مه شکن عقب چپ (چراغ عقب روی درب صندوق)	2632

Front & Rear Fog Lamps



www.dr-mechanic.com

