



www.dr-mechanic.com

Side Lamps

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
چراغ پلاک چپ	2633
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
چراغ پلاک راست	2636
فندک	8100
کلید غیرفعال کننده ESP	7801
کلید صندوق پران	63C2
کلید قفل شیشه بالابر عقب	6123
کلید قفل درب ها	6220
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
چراغ نور در روز چپ	2405
چراغ نور در روز راست	2406
چراغ کوچک عقب چپ	2632
چراغ کوچک روی درب صندوق عقب	2637
چراغ کوچک عقب راست	2639

Side Lamp

