



Electrical Power Steering

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-B0X
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
مجموعه فرمان برقی	7126

Electrical Power Steering



www.dr-mechanic.com

