



<b>Wiper &amp; Wash Pump</b>	
------------------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق	EX-BOX
رله برف پاک کن	RL8
سوییچ	SW00
دسته برف پاک کن	0005
موتور برف پاک کن	5015
پمپ شیشه شور	5115

## Wiper & Wash Pump



[www.dr-mechanic.com](http://www.dr-mechanic.com)

