



Mirrors & Rear Screen Heater

| شرح قطعه | کد قطعه |
|---|-------------|
| باتری | BB00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | NBCM |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور | BFRM |
| جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز) | BFH3 |
| جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب) | EX-BOX |
| رله گرمکن شیشه عقب | RL1 |
| مجموعه آینه برقی جانبی چپ | 6411 |
| مجموعه آینه برقی جانبی راست | 6416 |
| پنل کلیدهای بخاری و کولر | 8080 |
| المنت گرمکن شیشه عقب | 8120A |
| کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند | 8240A(PEPS) |
| دکمه استارت | 1912 |
| رله کلید سیستم هوشمند | RB001 |
| جلو آمپر | ICN |

Mirrors & Rear Screen Heater

