


www.dr-mechanic.com

MFD - P6L SP MUX

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
دسته برف پاك كن (دكمه TRIP)	0005
موتور آينه بغل سمت راست	6415
سنسور اواپراتور	8006
كنترل يونيت كولر	8080

