



| شرح | كد |
|----------------------------------|--------------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز اصلي | BF00 |
| سوئيچ | SW00 |
| فيوز های داخل اتاق ، بالای BCM | BF00I |
| کانکتور عیب یاب | C001 |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| صفحه نامیشگر چند منظوره | 7215 |
| نود جلو آمپر | ICN |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی | 6570 |
| سویچ سه مرحله ای فشار گاز کولر | 8007 |
| یونیت الکترونیکی ایموبیلایزر | 8208 |



www.dr-mechanic.com

