



Ventilation (Air condition) BEHR- P6L ECO MUX	0701101
---	---------

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
كنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
كنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور فن سيستم تهويه ( در صورت جدا بودن)	8050
موتور تعيين وضعيت كولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
كنترل يونيت كولر	8080
آينه جانبي سمت شاگرد	6415
رله كولر و بخاري	RB00B

\* چنانچه شماره وايرينگ دسته سيم اصلی خودرو IK00447580 ، IK00400980 و IK00384380 و IK00459180 بود از نقشه شماتيك اول و در غير اينصورت از نقشه دوم استفاده نماييد.

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2014/26/10
-------------------------------------	------------



