



ABS Mobis – P6L ECO MUX

0301026

شرح	کد
باتري	<b>BB00</b>
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
نود جلو	<b>FCM</b>
كانكتور عيب يابي	<b>C001</b>
سوئيچ پدال ترمز	<b>2100</b>
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	<b>7000</b>
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	<b>7005</b>
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	<b>7010</b>
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	<b>7015</b>
كنترل يونيت ترمز ABS	<b>7020</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

