



AIR BAG – P6L SP MUX

0402031

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلو ي FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلو ي BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576

