



Radio & CD Player – P6L SP MUX

0705018

| شرح | کد |
|--------------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM | BF00 |
| فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM | IPFRB |
| سوئيچ | SW00 |
| نود مركزي داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| رله چراغهاي كوچك | RB001 |
| راديوي پخش | 8410 |
| ريموت راديوي روي فرمان | 8413 |
| بلندگوي جلو سمت چپ | 8420 |
| بلندگوي جلو سمت راست | 8425 |
| بلندگوي عقب سمت چپ | 8430 |
| بلندگوي عقب سمت راست | 8435 |

