

| Engine Relay Box | | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| Relay Number | Details | Loads | Schematic |
| RLYa | 30A-1 Contact | Engine | |
| RLYb | 30A-1 Contact | Fuel Pump | |
| RLY1 | 30A-1 Contact | Fog Lamps | |
| RLY2 | 30A-1 Contact | Horn | |
| RLY3 | 30A-2 Contact | Wiper LS/HS | |
| RLY4 | 30A-2 Contact | Wiper On/Off | |
| RLY5 | 40A-1 Contact | Fan HS | |
| RLY6 | 30A-1 Contact | Fan LS | |

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو 206 IK00384380 ، IK00447580 ، IK00400980 و

IK00459180 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نماید.

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو رانا IK00424780 ، IK00397080 و IK00349880 بود

از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایید.

| Engine Relay Box | | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| Relay Number | Details | Loads | Schematic |
| RLYa | 30A-1 Contact | Engine | |
| RLYb | 30A-1 Contact | Fuel Pump | |
| RLY1 | 30A-1 Contact | Fog Lamps | |
| RLY2 | 30A-1 Contact | Horn | |
| RLY3 | 30A-2 Contact | Wiper LS/HS | |
| RLY4 | 30A-2 Contact | Wiper On/Off | |
| RLY5 | 40A-1 Contact | Fan HS | |
| RLY6 | 30A-1 Contact | Fan LS | |