



Hazard Warning (HB) – P6L ECO MUX

1005005

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	2300
لامپ راهنماي روي گل گیر سمت چپ	2320
لامپ راهنماي روي گل گیر سمت راست	2325
لامپ راهنماي جلو چپ	2340
لامپ راهنماي جلو راست	2345
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

