



Immobilizer – P6L ECO MUX CRUOSE

0403020

شرح	كد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
كنترل يونيت موتور	1320
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208

* چنانچه شماره وايرينگ دسته سيم اصلي خودرو IK00447580 ، IK00400980 ، IK00384380 و IK00459180 بود از نقشه شماتيك اول و در غير اينصورت از نقشه دوم استفاده نماييد.



