



Brake fluid level and hand brake warning lamp – P6L ECO MUX

0905003

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
میکروسوئیچ ترمز دستي	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

