



شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (كنترل يونيت موتور)	1220
كنترل يونيت موتور	1320
رله دور كند فن	1508
مقاومت فن دور كند (رزيستور دور كند فن)	1506
رله دور تند فن	1509
فن	1510

