



Alternator and starter – P6L SP MUX

0801020

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

