



Central Locking – P6L SP MUX

0401020

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
نود مركزي داخل اتاق	BCM
رله قفل مركزى (برای باز کردن درها)	RL010
رله قفل مركزى (برای قفل کردن درها)	RL011
کلید فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرک قفل صندوق عقب	6260
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سوئیچ اتصال درب صندوق عقب	3100
سوئیچ درب موتور	8611

