



Hazard warning – P6L SP MUX

1005019

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلو ي FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلو ي BCM	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
لامپ راهنماي جلو چپ	2320
لامپ راهنماي جلو راست	2325
لامپ راهنماي روي گل گير سمت چپ	2340
لامپ راهنماي روي گل گير سمت راست	2345

