



Airbag (1AB) – P6L

0402020

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
مقاومت شبیه ساز ماژول ایربگ شاگرد	R001
ماژول ایربگ راننده	6565
مقاومت کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	R002
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کمربند پیش کشنده جلو چپ	6575
کمربند پیش کشنده جلو راست	6576

