



Immobilizer – P6L

0403022

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
كانكتور عيب يابي	C001
موتور ECU	1320
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208

