



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نود مركزي شبكه مالتى پلكس	CCN
نود جلويى شبكه مالتى پلكس	FN
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
سنسور دماي آب موتور	1220
كانكتور عيب ياب	C001
كمپرسور كولر	8020
رله موتور فن بخاري و كولر	8048
پنل كليدهاي بخاري و كولر	8025
كنترل يونيت دماي اتاق	8035
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006
كنترل يونيت و موتور فن تهويه	8070
مدول كنترل فن بخاري و كولر	8045
موتور فن بخاري و كولر	8050
كليد A/C	8000
كليد انتخاب گردش هوا از داخل يا خارج (Refresh)	8067

