



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل موتور	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه اتاق	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
پنل كولر بخاري	8025
رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها	RB00B
موتور آینه بغل چپ	6410
موتور آینه بغل راست	6415
المنت گرمکن شیشه عقب	8120



www.dr-mechanic.com

