



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نود مركزي شبكه مالتى پلكس	BCM
نود جلويى شبكه مالتى پلكس	FCM
نود نمايشگر جلو آمپر	ICN
سوئيچ سه مرحله اى فشار گاز كولر	8007
كانكتور عيب ياب	C001
كمپرسور كولر	8020
سنسور دماي آب موتور	4030
پنل كنترل اتوماتيك و كليدهاى بخارى و كولر	8025
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006
رله كنترل موتور فن بخارى و كولر	8046
رله موتور فن بخارى و كولر	8048A
رله موتور فن بخارى و كولر	8048B
مدول كنترل فن بخارى و كولر	8045
موتور فن بخارى و كولر	8050
سنسور دماي هواي بيرون	8032
سنسور نور خورشيد	8033
موتور گردش هوا از داخل يا خارج كابىن (Refresh)	8067
موتور دريچه هوا	8040
موتور دريچه هوا	8065
پنل كنترل راديو ضبط	8410A
ترميستور	8031

