



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	2600
سوئيچ	SW00
نمايشگر جلو آميز	ICN
نود مركزي	BCM
نود جلويي	FCM
چراغ جلو چپ	2615
چراغ جلو راست	2610
سوئيچ تنظيم ارتفاع چراغها	6600

